

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

KG-08

Teknik Özellikleri /Technical Features:

Besleme Gerilimi (Supply Voltage)	: 220Vac 48-52Hz
Akü gerilimi ve kapasitesi (Batt.voltage and capacity)	: 24V / 7-9Ah (2 x 12V/7-9Ah) (Ünite içinde)
Çıkış gücü (Rated Power Capacity)	: 750VA
Çıkış voltajı (Rated Output voltage at UPS mode)	: 220Vac \pm %7 / 45-55Hz
Korumalar (Protections)	: Aşırı yük (Over Load) Akü düşük gerilim (Too low battery voltage) Aşırı gerilim (Over input/output voltage) Hatalı bağlantı (Wrong connection)
Şarj kapasitesi (Recharge capacity)	: %90 şarj için 3 saat (Appx.3h to %90 batt. capacity)
Fonksiyonları (Functions)	: Çıkış gerilim regülasyonu (Regulated output voltage) Sürekli akü gerilim kontrolü (Battery overload control) Akıllı şarj (Smart battery charging) Otom. Kapanma ve uyku modu (Auto shutdown & sleep mode) UPS kilit sistemi (Lock for UPS mode) Yeniden uyanma fonksiyonu (ReRUN function) Kaçak akım kontrolü (Leakage cur. protection at UPS mode)
Montaj (Installation)	: 4 noktadan vida ile (Wall fixing via four points)
Bağlantılar (Connections)	: Geçmeli klemens ile (With socket connectors)
Boyutları (Dimensions)	: 135mm x 170mm + 210mm
Ağırlık (Net weight)	: 4.8Kg



Bağlantılar/ Connections:

220V çıkış klemensleri (220V output terminals) [PE] [R] [N]

Şebeke giriş klemensleri (Main supply terminals) [N] [R] [PE]



220V giriş ve çıkış klemenslerine en çok 2,5mm² kablo girebilir.
(You should be use max 2,5mm² cable for the 220V power input and output terminals.)

Bilgilendirme bölümü ve butonlar /Monitoring signals and buttons**Buzzer (Sesli uyarı)**

3-5sn aralıklarla aşağıda açıklanan sayılarda "beep" sesi duyulur.

(Buzzer for information about active situation.

Described below in the 3-5 second range, some of beep signal will be hearing.)

1 beep: KGK modu aktif

(Unit on UPS mode)

2 beep: Akü besl. hatası

(Battery supply error)

3 beep : Cihaz kilitli

(Unit locked)

4 beep : Şebeke aşırı

yüksek
(Main supply too high)

5 beep : Aşırı yük

(Overload)

6 beep : Çıkışta voltaj var!

(Power at output!)

Sık beep: Çıkışta toprak

kaçığı
(Out of leakage current limit at output)

Çok fonks.buton kon.

(Multi func.button conn.)

Cihaz kilitli iken giriş besleme gerilimi kesildiğinde KGK

moduna geçmez. Diğer tüm fonksiyonları (şarj vb.) çalışır durumdadır.

Kilidi çözmek için 3-5 sn. basınız. Kilit

çözüldüğünde Kırmızı LED sönecek ve PWR LED'i yanacaktır. Tekrar

kilitlemek isterseniz PWR LED'i sönmeye

kadar uzunca basınız. Bu buton KGK

modunda süre sonunda kapanan cihazın tekrar

uyandırılmasını da sağlar.

Hata LED'i

(ERR LED)

Hata varsa yada cihaz

kilitli ise yanıp söner.

Aşırı y K var ise sürekli yanar.

(If device has an error or unit locked, this LED

will be flashing. If lighted

continuously, device is at over_load/

thermal protection.)

PWR LED'i

(PWR LED)

Cihaz aktif ise sürekli

yanar. Akü şarj ediliyor

ise yanıp söner.

(If the unit active, it will be lit stable.

If batteries are charging, it will be

flashing.)

KGK LED'i

(UPS LED)

Cihazın aküden güç

sağlamaya başladığını bildirir.

(If it is lighted, the unit is on

UPS mode.)

ŞBK LED'i

(Line LED)

Şehir şebeke beslemesi

varken yanar. (If it is lighted,

the main supply is ok.)

